









Remove old caster (A2). Install new caster (A).



