
Panel System/Système panneau

Installation Tools/Outils:




1.

WARNING: Do not connect any feeds to building electrical system at this time.

NOTE: Panels are shipped with components **(A)** to **(J)**, packed separately. The raceway covers **(D)** should be installed after the receptacles and power connectors are in place.

ATTENTION: Ne pas brancher de fils, en aucun cas, à la construction du système électrique.

Remarque: Les composantes A à J sont livrés dans des boîtes séparées. Le conduit inférieur (D) doit être installé quand les réceptacles et les connecteurs d'alimentation flexible sont en place.




Panel System/Système panneau

2. Install (J) / Installer (J)

NOTE: Slide shortest item **(J)** first.


Remarque: Faire glisser le raccordement à panneau **(J)** en premier.




3.

NVISION **(J)** KITS

HEIGHTS / HAUTEURS	SIZE AND NUMBER (J) REQUIRED / GRANDEUR ET QUANTITÉ DE (J) REQUIS				
REGULAR	18.86	13.00	18.00	20.00	6.00
30	1				1
37	1	1			
44	1			1	
50	1	2			
64	1			2	
82	1		1	2	




4. Install (F) / Installer (F)



FOR (F) REMOVAL ONLY

POUR RETIRER (F) SEULEMENT




Panel System/Système panneau


6.

NOTE: Install **(G)** when visually exposed.


Remarque: Insérer **(G)** lorsque exposition visuel.



7.




8.




FOR 2, 3, & 4-WAY CONDITIONS


POUR DES CONDITIONS DE 2,3, & 4 JONCTIONS

9.



10.







RACEWAY COVER INSTALLATION/REMOVAL

INSTALLATION/RETRAIT CONDUIT INFÉRIEUR

1.



2.



3.

