
HAWORTH

Very® Arm Cap Replacement - Installation Instructions







0 1/2 1
1/4 1/4
Scale 1 : 1

1 Remove old arm cap (A2)


Fixed Arm



Height Adjustable Arm




4D Arm




2 Install new arm cap (A)

Fixed Arm



Height Adjustable Arm



4D Arm

