ECHO®


Cable Tray(s)


Installation Instructions


0 1/4 1/2 1/4 1

Scale 1 : 1


No Tools Required











FOR ECHO TOPS
















1



CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562

2


(S299)




1/4-20 x 3/8" Pan Head Screw

3

(S-1)




#10 x 1" Pan Head Screw




CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562

4

(S-1)




#10 x 1" Pan Head Screw




5

(S286)




#10-24 Acorn Nut

(S135)




#10-24 x 1/2" Screw




6

(S286)




#10-24 Acorn Nut

(S135)




#10-24 x 1/2" Screw



7

(S120)



#10-24 x 3/8" Screw

