
VANCOUVER® by SMED / if™


Hardwire Base Feed (three-circuit applications)
Installation Instructions

Alimentación integrada por la base (aplicación de tres circuitos)
Instrucciones de instalación

Bloc d'alimentation fixe (applications comportant trois circuits)
Instructions d'installation

Tools Required





WARNING: Do not electrically interconnect modular power distribution systems powered from two different power feed units. This poses a SHOCK HAZARD to service personnel and will cause RISK OF FIRE due to excessive circulating currents.

WARNING: All circuit power MUST REMAIN DISCONNECTED during any installation or removal of electrical components and raceway covers to avoid SHOCK HAZARDS.

NOTE: Connections of this modular power distribution component MUST be done by a licensed electrician, who must control the size and loading of each branch circuit. The person or group installing Haworth products is responsible for complying with all applicable building and electrical code requirements.


NOTE: Raceways that are electrically connected must also be mechanically connected. The combined length for a cord-connectedsystem may not exceed 30 feet.

ADVERTENCIA: No interconecte eléctricamente sistemas modulares de distribución de alimentación proveniente de dos unidades de alimentación diferentes. Esto constituye un PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA para el personal de servicio y genera un RIESGO DE INCENDIO debido a la circulación de corrientes excesivas.


ADVERTENCIA: La alimentación a todos los ramales DEBE PERMANECER DESCONECTADA durante la instalación o el retiro de componentes eléctricos y cubiertas de conductos eléctricos para evitar el PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
Nota: *Las conexiones de este componente modular de distribución de alimentación DEBEN ser hechas por un electricista certificado que debe controlar el tamaño y la carga de cada ramal. La persona o grupo que instale los productos Haworth es responsable de cumplir con todos los requisitos correspondientes de los códigos eléctricos y de las ordenanzas de construcción.*
Nota: *Los conductos eléctricos conectados eléctricamente también deben estar conectados mecánicamente. La longitud total del sistema conectado por cordones no debe exceder los 9,1 m (30 pies).*

AVERTISSEMENT : Il ne faut jamais interconnecter électriquement des systèmes de distribution modulaires provenant de deux unités d'alimentation distinctes, ce qui occasionnerait des risques d'ÉLECTROCUTION pour le personnel, ainsi que des RISQUES D'INCENDIE, à cause des courants excessifs circulant dans les circuits.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'ÉLECTROCUTION, tous les circuits d'alimentation DOIVENT DEMEURER DÉCONNECTÉS durant l'installation et l'enlèvement dun composant électrique ou d'un couvercle de passe-fils.
REMARQUE : Les connexions de ce dispositif modulaire de distribution électrique DOIVENT être faites par un électricien qualifié, lequel doit vérifier la grosseur et la charge de chaque circuit de dérivation. La personne ou l'équipe chargée d'installer les produits Haworth est responsable du respect de toutes les normes électriques et de construction en vigueur.
REMARQUE : Les passe-fils qui sont électriquement connectés doivent aussi être connectés mécaniquement. La longueur combinée d'un système connecté avec cordon ne peut pas excéder 30 pieds (9,14 mètres).



#10-24 x .38" Screw

1 **If necessary remove end cap (A)**
Si es necesario, quite la tapa lateral (A)
Si nécessaire, enlever le capuchon (A)




OR

2 **If necessary open links (C)**
Si es necesario, abra los eslabones (C)
Si nécessaire, ouvrir les maillons (C)




3 **Install base feed (D) and route conduit (E)**
Instale la alimentación por la base (D) y encamine el conducto (E)
Installer l'alimentation de base (D) et faire passer la conduite (E)




4 **Route conduit (E) into utility chain and close links (C)**
Encamine el conducto (E) por la cadena de servicio y cierre los eslabones (C)
Faire passer la conduite (E) dans la chaîne et refermer les maillons (C)


5 **Reinstall bezel (F)**
Vuelva a instalar la tapa (F)
Réinstaller la garniture avant (F)




6 **Modify chain links (C) as shown**
Modifique el eslabón (C), tal como se muestra
Modifier le maillon de chaîne (C) comme dans l'illustration



7 **Reinstall basket (B)**
Vuelva a instalar la cubierta (B)
Réinstaller le panier (B)



ELECTRICAL WIRING CONFIGURATIONS / *CONFIGURACIONES DEL ALAMBRADO ELECTRICO* / SCHÉMAS ÉLECTRIQUES




208Y/120 VOLT 8 WIRE WIRING CONFIGURATION

CONFIGURACION DE CABLEADO DE 208Y/120 VOLTIOS DE 8 CABLES

CONFIGURATION DE CÂBLAGE 208/120 VOLTS À 8 FILS EN Y

ELECTRICAL WIRING CONFIGURATIONS / *CONFIGURACIONES DEL ALAMBRADO ELECTRICO* / SCHÉMAS ÉLECTRIQUES



NOTE: IF USING A SHARED NEUTRAL CONDUCTOR, THE CONDUCTOR MUST BE PROPERLY SIZED TO SAFELY CARRY CURRENT FROM UNBALANCED AND/OR NONLINEAR LOADS.

NOTA: *SI SE USA UN CONDUCTOR NEUTRAL COMPARTIDO, EL CONDUCTOR DEBERA SER DEL TAMAÑO CORRECTO PARA CONDUCIR LA CORRIENTE EN FORMA SEGURA DE CARGAS DESBALANCEADAS Y/O NO LINEALES.*

NOTE: SI L'ON UTILISE UN NEUTRE COMMUN, LE CONDUCTEUR DOIT ÊTRE CONVENABLEMENT DIMENSIONNÉ POUR POUVOIR TRANSPORTER LE COURANT EN TOUTE SÉCURITÉ DANS LE CAS DE CHARGES NON ÉQUILIBRÉES ET/OU DE CHARGES NON LINÉAIRES.

POWER BASE COMPONENTS IN A 208Y/120 VOLT 5-WIRE CONFIGURATION

CONFIGURACION DE CABLEADO DE 208Y/120 VOLTIOS DE 5 CABLES

CONFIGURATION DE CÂBLAGE 208/120 VOLTS À 5 FILS EN Y