



1 Ajuste de altura neumático

El ajuste de altura neumático se utiliza para ajustar la altura del asiento de la silla a la del usuario. (1) Tire de la palanca hacia arriba y levante el cuerpo de la silla para levantar el asiento. (2) Para bajar el asiento, permanezca sentado y tire de la palanca hacia arriba.




2 Ajuste de profundidad del asiento

El ajuste de profundidad del asiento desliza la base del mismo hacia delante o hacia detrás para adaptarse a diferentes longitudes de piernas. (1) Tire hacia arriba de la palanca y deslice el asiento de adelante hacia atrás.




3 Bloqueo de respaldo

El bloqueo de respaldo permite a los usuarios bloquear el respaldo de la silla en posición vertical. (1) Tire hacia abajo de la palanca para activar el bloqueo de respaldo. (2) Tire de la palanca hacia arriba para liberar el bloqueo de respaldo.



4 Ajuste de altura de respaldo

El respaldo de la silla permite al usuario ajustar la altura del respaldo según la curvatura lumbar. (1) Levante el respaldo para elevar su altura. (2) Levante ligeramente el respaldo para quitar el bloqueo y poder bajar el respaldo hasta la posición inicial.



5 Brazos

(1) El ajuste de altura de los brazos sube y baja los brazos para mantener el hombro del usuario en una postura neutral. Para cambiar la altura del reposabrazos, tire de la palanca hacia arriba y deslice el reposabrazos hacia arriba o hacia abajo.

(2) El ajuste lateral del reposabrazos permite adaptar éstos a usuarios con diferentes anchos de hombros y a distintas actividades. Sujete la tapa del reposabrazos y deslícela lateralmente hasta la posición deseada.

(3) El ajuste de adelante hacia atrás del reposabrazos permite a los usuarios acercarse a su superficie de trabajo mientras mantienen un uso efectivo del respaldo. Deslice la tapa del reposabrazos hacia adelante o hacia atrás, hasta la posición deseada.

(4) El ajuste en ángulo del reposabrazos permite que el usuario tenga el apoyo adecuado del antebrazo al usar el ratón o el teclado. Para cambiar el ángulo del reposabrazos, sujete la tapa del reposabrazos y gire la parte delantera del reposabrazos hacia afuera del cuerpo.

